



dégager de part en part  
une fois le volet réalisé

éch: 1.5  
collage

sens de rotation anti horaire  
vu place pilote

NOTA: les différentes coupes des mats et jambes de train sont à l'échelle :2.  
Mises à longueur à faire au montage.

T: TRAIN & M: MATS

profil extrémités mats

M1 cap 0.5 x4 ajuster en longueur

M11 cap 0.3 x4

M5 cap 0.3 x4

M3 cap 0.5 x2

T3 cap 0.5 x2

M6 1.2 mm

T1 cap 0.3 x2

M7 cap 0.3 x2

M9 cap 0.3 x2

T5 cap 5/10

T6 1.8 mm

M8 1.8 mm

M10 1.2 mm

T4 1.8 mm

M2 4.2 mm

M4 1.8 mm

M5 cap 0.3 x4

M6 1.2 mm

M7 cap 0.3 x2

M8 1.8 mm

M9 cap 0.3 x2

M10 1.2 mm

M11 cap 0.3 x4

T1 cap 0.3 x2

T2 1.2 mm

T3 cap 0.5 x2

T4 1.8 mm

T5 cap 5/10

T6 1.8 mm