

POITE type III

modèle à l'échelle 1/66

Imprimer sur papier 160g/dm²

INTRADOS

INTRADOS

INTRADOS

2

3

1

6

7

5

8

4

10

11

12

T4G et D sont refermés par collage bord à bord puis ovalisés et emboîtés sur T3G et D suivant la vue de profil en page 1.

T4D

T4G

T3G

Avant

T7
Fermeture T4

Mise en forme de T3G et T3D suivant schéma ci-dessous.

T3D

Avant

supprimer

Ajuster T1 et T2 en longueur en se basant sur le croquis ce contre et insérer dans T3G et T3D.

coller T1 et T2 G et D dos à dos.

T1G*** T1D*** T2G*** T2D***

replier et coller sur elle même

Rotation hélice "H" antihoraire vu place pilote.

puis percer pour le passage de H3

coller dos à dos percer champ à $\varnothing 0.5$ pour X3

mettre en forme 5 et coller bord à bord.

X3 $\varnothing 0.5 \times 1$

X1 $\varnothing 0.3 \times 2$

X2 $\varnothing 0.5 \times 1$

X4 $\varnothing 0.3 \times 1$

X5 $\varnothing 0.5 \times 2$

éch: 2

H1 X1 H3 H2 X2 X1

T5 T6

H3

Belles "plumes" françaises du temps passé

Toute reproduction, modification, même partielle, autre qu'à l'usage purement privé et sans l'accord de l'auteur est interdite.