





# Dalotel-DM165



Planche 6




Les différents renforts doivent être ponçés pour épouser le profil du bord d'attaque des nervures.



D13  
D14  
D15




D29




D6

D30 \* D31 \* D33 \* D34 \*

D32 \* D35 \*



Les charnières D13 à D15 sont représentées pour une dérive dans l'axe. Si pas le cas les bisauter à droite ou à gauche. ☐ ☐



D5



D18



D9