

H6 peut être supprimée et remplacée par du Crystal clear à l'emplacement des cadrans.



















Tableau de bord arrière



Galber vers l'extérieur H10 à H13 après montage des sièges.



H30 à H33 sangles latérales Dr et Ga.
H24 et H35 sangles entre-jambes.
H36 à H39 sangles dorsales.
H40 à H41 boucles.



Une saignée devra être effectuée dessous pour la mise en place du palonnier arrière. Donner un angle si vous souhaitez braquer la gouverne.

Une goutte de colle blanche sera déposée à l'extrémité des manettes puis peinte une fois sèche.

conception Philippe RENNESSON - 2007 -
phlorennesson@orange.fr